EZCast Pro ドングル II D10 修理ガイド

EZCast Pro ドングル II ファームウェアを更新する方法

この手順では、EZCast Pro ドングル II のファームウェアを無線で更新するの ではなく、Windows 経由で手動で更新する方法を示します。Windows PC は インターネットに接続する必要があります。また、処理中はウイルス対策プ ログラムをオフにすることをお勧めします。

ファームウェアを手動で更新するには、以下のツールが必要です。

- 1. EZCast Pro ドングル II D10
- 2. Windows PC
- 3. USB オス-オスケーブル(Type-A and Type-C)

Step1.「ハードウェアリセット」ボタンをペン、ペーパークリップ、SIM イ ジェクターなどで押し続けます



Step2. EZCast Pro ドングル II を USB ケーブルで Windows PC に接続します。



Step3.「バンド 1ver.用の EZCast Pro ドングル II 修復ツール」を抽出し、 「EZCastUpdate.exe」をクリックします

📕 for_usb_mp_tool	
usb_driver	
🔒 EZCastUpdate	
internal_mac	
🔊 obfuse.dll	
ota_module	

Step4. デバイスが PC に正常に接続された場合、EZCastUpdate アプリケー ションは下図のように「Device connected」と表示されます。「ダウンロー ド」ボタンをクリックすると、システムはファームウェアのダウンロードを 開始します。



Step5. これでシステムはファームウェアをダウンロードします。途中で EZCast Pro ドングル II の電源を切らないでください。



Step6. ダウンロードが完了したら、「アップグレード」ボタンをクリックしてください。

EZCastUpdate_v1.20		X
D	evice connected	0
'FIRMWARE VERSION": "1.5608, 19"	U Windows	
	Upgrade	

Step7. これでシステムは最新版のファームウェアをインストールします。途中で EZCast Pro ドングル II の電源を切らないでください。



Step8. EZCast Pro ドングル II は最新版のファームウェアに更新されました!

